

Płyta do fingerfood z łupka



1. OPIS

Płyta jest wykonana z naturalnego kamienia i ma nieoszlifowane krawędzie.

2. UŻYTKOWANIE:

Przed pierwszym użyciem umyć produkt ręcznie z wykorzystaniem wody i delikatnego środka myjącego, a następnie dokładnie go wysuszyć. Nie stosować środków ścierny i żrących.

Należy zachować ostrożność podczas użytkowania oraz czyszczenia produktu, ponieważ jego naturalne wykończenia na krawędziach mogą miejscami być ostre.

Produkt nie nadaje się do użytkowania w piekarnikach, zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych.

Nie należy użytkować produktu jako deski do krojenia, produkt przeznaczony jest wyłącznie do serwowania produktów spożywczych.

Z biegiem czasu powierzchnia łupka może ulec nieznacznemu zarysowaniu. Istnieje możliwość zredukowania widocznych zarysowań poprzez przetarcie produktu odrobiną oliwy z oliwek. Proces ten sprawi, że powierzchnia produktu stanie się trochę ciemniejsza, a zarysowania mniej widoczne.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Łupek jest cienki i mocny, jednakże jeżeli produkt zostanie upuszczony lub uderzony może się połamać, popękać lub odszczyać.

Przed umieszczeniem na powierzchni stołu lub blatu należy upewnić się, że jego podstawa jest zupełnie sucha.

Nie używane płyty należy przechowywać umyte i suche.