









| Nr cz ci (V nr rys.-nr cz ci z rysunku) | Nazwa | Kod |
|--|----------------------------------|-----|
| V9100048-01 | rubka L20 | |
| V9100048-02 | rubka | |
| V9100048-03 | Rura myj ca | |
| V9100048-04 | Tuleja 20x17x6 mm | |
| V9100048-05 | migło systemu myj cego | |
| V9100048-06 | Mocowanie sondy | |
| V9100048-07 | Rurka zaparowania | |
| V9100048-08 | Uszczelka 41x20x2 mm ?10 | |
| V9100048-09 | Nó ka | |
| V9100048-10 | Termostat bezpiecze stwa | |
| V9100048-11 | Blokada zamka | |
| V9100048-12 | Czujnik magnetyczny | |
| V9100048-13 | Przył cze sondy | |
| V9100048-14 | Ostona przył cza | |
| V9100048-15 | Uszczelka drzwi | |
| V9100048-16 | Ogranicznik elastyczny d 12x3 | |
| V9100048-17 | Za lepka kolumny drzwi r. 15 mm | |
| V9100048-18 | Plastikowa wkładka | |
| V9100048-19 | Odbojnik szyby wewn tanej | |
| V9100048-20 | Tuleja br zowa drzwi 20x24x20 mm | |
| V9100048-21 | Zł cze zewn trzne USB | |
| V9100048-22 | Magnetyczny czujnik drzwi | |
| V9100048-23 | O wietlenie | |
| V9100048-24 | Dolny sworze zawiasu M6 | |
| V9100048-25 | Przeł cznik ON/OFF | |
| V9100048-26 | Za lepka kolumny drzwi | |
| V9100048-27 | Tuleja | |
| V9100048-28 | Górna o zawiasu | |
| V9100048-29 | Panel steruj cy | |
| V9100048-30 | Ramka ekranu | |
| V9100048-31 | Wentylator | |
| V9100048-32 | Chwytnak ze spr yn | |
| V9100048-33 | Szyba zewn trzna | |
| V9100048-34 | Szyba wewn trzna | |
| V9100048-35 | R czka drzwi | |
| V9100048-36 | Zł cze nylonowe | |
| V9100048-37 | Pr t komina | |
| V9100048-38 | Tuleja silikonowa | |
| V9100048-39 | Komin | |
| V9100048-40 | Silnik zaworu kominowego | |
| V9100048-41 | Transformator wentylatora | |
| V9100048-42 | Regulator obrotów (falownik) | |
| V9100048-43 | Płyta główna | |
| V9100048-44 | Transformator płyty | |
| V9100048-45 | Wentylator 80x80x25 12V | |
| V9100048-46 | Transformator | |
| V9100048-47 | Przył cze elektryczne | |
| V9100048-48 | Uszczelka komina | |
| V9100048-49 | Wentylator | |
| V9100048-50 | Sonda | |
| V9100048-51 | Silnik | |
| V9100048-52 | Wentylator | |
| V9100048-53 | Ło ysko silnika ?17 | |
| V9100048-54 | Wymiennik ciepła | |
| V9100048-55 | Kolektor dolotowy | |
| V9100048-56 | Uszczelka silikonowa wlotu gazu | |
| V9100048-57 | Czujnik płomienia | |
| V9100048-58 | Elektroda zapalaj ca | |
| V9100048-59 | Uszczelka grafitowa palnika | |

| Nr cz ci (V nr rys.-nr cz ci z rysunku) | Nazwa | Kod |
|--|-------------------------|-----|
| V9100048-60 | Transformator zapłonowy | |
| V9100048-61 | Wentylator palnika | |
| V9100048-62 | Zw ka venturiego | |
| V9100048-63 | Uszczelka | |
| V9100048-64 | Zawór ze sterownikiem | |
| V9100048-65 | Presostat | |
| V9100048-66 | Elektrozawór | |
| V9100048-67 | Reduktor ci nienia | |
| V9100048-68 | Pompa detergentu | |
| V9100048-69 | Kolanko | |
| V9100048-70 | Wspornik pompy | |
| V9100048-71 | Trójnik JG8 | |
| V9100048-72 | Kolano 8 mm | |
| V9100048-73 | Zawór zwrotny | |
| V9100048-74 | Adapter pompy | |
| V9100048-75 | Trójnik | |
| V9100048-76 | Kolanko | |
| V9100048-77 | Zł cze 8/10 | |
| V9100048-78 | Uszczelka | |