


kuchnia elektryczna, 6-polowa z piekarnikiem elektrycznym, 15.6+7 kW

Kod katalogowy: 9717000



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9717000-01	Zawias piekarnika	C008957
V9717000-02	Drzwi szklane piekarnika	
V9717000-03	Błat	
V9717000-04	Puszka elektryczna	
V9717000-05	Drzwi prawe 400	C011143
V9717000-06	Panel przedni	
V9717000-07	Zawias górny	C011137
V9717000-08	Zawias dolny	C011136
V9717000-09	Ośłona kominka	
V9717000-10	Podstawa kominka	
V9717000-11	Ośłona wentylatora	
V9717000-12	Sciana tylna	
V9717000-13	Podparcie grzałki	
V9717000-14	Uchwyt płyty grzewczej	
V9717000-15	Płyta piekarnika	
V9717000-16	Ośłona przełączników	
V9717000-17	Przełącznik	C009008
V9717000-18	Ruszt piekarnika	C009658
V9717000-19	Magnes okrągły krótki	C007297
V9717000-20	Lampka pomarańczowa LED	C011146
V9717000-21	Lampka zielona LED	
V9717000-22	Pokrętło Stalgast fi 70	C011147
V9717000-23	Termostat bezpieczeństwa 329st.C	C008953
V9717000-24	Stycznik NC1-18 7,5 kW 18A	C008954
V9717000-25	Termostat 299 st.C	C005517
V9717000-26	Grzałka dolna 4000W 400V	
V9717000-27	Grzałka górna 3000W 400V	
V9717000-28	Uchwyt stołkowy gwintowany M5	
V9717000-29	Oprawka ceramiczna E14	C008153
V9717000-30	Lampka T25 E14 25W 230V	C008159
V9717000-31	Szyba odporna na wietlenie	
V9717000-32	Płyta grzejna 2600W	C008154
V9717000-33	Przełącznik 6-stopniowy	C008155
V9717000-34	Dławica PG13,5	C007438
V9717000-35	Kostka przyłączeniowa 4x10	C009005
V9717000-36	Wyłącznik osiowy EGO	C009020
V9717000-37	Wiatrak silnik 35W 220V 50Hz	C007084
V9717000-38	Wyłącznik krańcowy Z15G	C007045
V9717000-39	Stopka okrągła	C007292
V9717000-40	Rączka drzwi 400	C011135
V9717000-41	Szyba ceramiczna	
V9717000-42	Rączka drzwi	C010174
V9717000-43	Podkładka rączki	
V9717000-44	Uszczelka drzwi piekarnika L=1930mm	
V9717000-45	Korpus	
V9717000-46	Prowadnica rusztu	